

**RICHTLINIEN FÜR DIE REINIGUNG VON ALFAGOMMA
LEBENSMITTELSCHLÄUCHEN AUS GUMMI**

Bei der ALFAGOMMA Reinigungsanleitung handelt es sich um eine Empfehlung.
Mögliche nationale gesetzliche Vorschriften ersetzen die folgenden Vorschläge für die Lebensmittelschlauchreinigung.
Die Frequenz und die Zeit der Reinigungsvorgänge kann die Lebensdauer des Schlauches beeinflussen.
Die Nutzer sollten regelmäßig die physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Schlauches überprüfen.

REINIGUNG VOR DER ERSTANWENDUNG

Schlauch	Vorspülung	Reinigung				Nachspülung
		Medium	Max. Konzentration	Max. Temperatur	Max. Anwendungsdauer	
452LH 402LH 412LE 418LE 720LA 760LA	Trinkwasser 80 °C 10 min	Dampf	—	110 °C	30 min	Trinkwasser 80 °C 10 min
455LE 405LE 417LE						
410LL 509OE		5%	20 °C			

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Schlauch	Reinigung				Nachspülung
	Medium	Max. Konzentration	Max. Temperatur	Max. Anwendungsdauer	
452LH 402LH 412LE 418LE	Dampf	—	110 °C	10 min	Trinkwasser 80 °C 10 min
509OE 720LA 760LA					
	5%	20 °C			
455LE 405LE 417LE 410LL	Dampf	—	130 °C	30 min	
	5%	20 °C			

**BEVOR SIE WEITERE MEDIEN VERWENDEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN ALFAGOMMA.
VERMEIDEN SIE DAS REINIGEN DES SCHLAUCHES MIT EINEM HOCHDRUCKREINIGER.**